

# ペットボトルはラベルをはがして出して下さい

ミシン目入りのラベル  
(シュリンクラベル)

ミシン目入り



ラベルのミシン目から  
手前に引きはがせます



はがし口のあるラベル  
(ロールラベル)

はがし口付き



はがし口から簡単に  
はがします



伸び縮みするラベル  
(ストレッチラベル)

伸縮性がある




ラベルを  
くるっと回して  
引き抜きます

ボトルを少しつぶすと  
引き抜きやすくなります

はがしにくいラベル

全面糊づけの大きなラベル、  
端からはがしても  
取れないラベル



ミシン目のない  
ラベル

はがしにくいラベルは  
無理に  
はがさなくても良い



## Q&A

**Q** なぜ、ペットボトルのラベルをはがす必要があるのですか？

**A** よりリサイクルしやすくするためです。ラベルと同様にキャップも今までどおり外してください。

ペットボトルとラベル、キャップは素材が異なります。

使用済みペットボトルは、繊維（衣類など）やプラスチック製品の材料としてだけでなく、ペットボトルからペットボトルへの再生など、より高度なリサイクルも増え、幅広いリサイクルが進むようになりました。リサイクルのためには、キャップ・ラベルなどのペットボトル以外の素材を取り除く必要があります。

**Q** どうして今まではがさなくて良かったラベルをはがすのですか？

**A** ラベルがはがしやすくなりました。

分別収集開始当時はラベルの固着方法が現在と違い、はがしにくかった事などがあり、ラベルをはがさずに出して下さいとお願いしていましたが、飲料メーカーなどの努力により、ミシン目を付けたラベルや接着剤塗布面積・量を少なくしたラベルとするなど、おおむねラベルの剥離が飛躍的に容易になっています。

ラベルをはがすことにより、ペットボトル以外の異物が除去され、より効率的に品質の高いリサイクルを行うことができます。

**Q** ラベルをはがしていないペットボトルは収集しないのですか？

**A** ラベルのはがされていないペットボトルも収集します。

リサイクルの効率向上の趣旨をご理解頂き、今後は意識してラベルをはがして出していただく様、ご協力をお願い致します。

**Q** はがしたラベルはどうしたらいいですか？

**A** ラベルの表示に従い分別して下さい。

プラスチック製のキャップ、ラベルの場合にはプラスチック製容器包装を示す表示がされているのが一般的となっていますので、プラ表示の場合はキャップと同様にプラごみで、それ以外の（例：紙ラベル）ものは燃えるごみで出して下さい。

**Q** 手でかんたんにはがせないラベルはどうしたらいいですか？

**A** 手で容易に剥がすことができないラベルは剥がさなくて結構です。

紙ラベル：糊でしっかりボトルに付着⇒ラベル表面の一部が剥がれる、あるいは全く剥がれない

樹脂ラベル：ミシン目がなく、ボトル本体に固着している⇒手で剥がすことができない

樹脂ラベル：糊付け部分が固く、ボトル本体に固着している⇒手で剥がすことができない

（こんな場合のペットボトルは無理にはがさなくて結構です。）